

1

Vertikale Profile montieren

Setzen Sie die vertikalen Profile in die richtige Position, prüfen Sie mit einer Wasserwaage und fixieren Sie diese mit Silikondichtstoff an Wand und Boden.



2

Unterschiene und Oberschiene montieren

Nehmen Sie Maß, platzieren Sie die Unter- und Oberschienen und fixieren Sie diese mit Silikondichtstoff.



Oberschienenprofil
(wie auf dem Foto)

Unterschienenprofil
(wie auf dem Foto)

3

Glasscheiben einsetzen

Setzen Sie die Glasscheiben in das Laufprofil mit Rollen, stellen Sie die Scheibe in die Unterschiene und kippen Sie sie anschließend in die Oberschiene.



Laufprofil
(für Glasscheiben)

4

Griff montieren

Tragen Sie Silikondichtstoff in den Griff ein und schieben Sie diesen auf das Glas. Lassen Sie den Kleber aushärten. Es sind keine Schrauben erforderlich.



**SAVA GLASS
Griffmodell**
(nur mit Silikon montiert)

SAVA
GLASS

MEHR RAUM. EIN SCHÖNERES LEBEN.



MODERNES
DESIGN



LANGLEBIGE
QUALITÄT



MEHR
TAGESLICHT

PROFILÜBERSICHT

