

1

Verticale profielen monteren

Plaats de verticale profielen op de juiste positie, controleer met een waterpas en bevestig met siliconenkit op de wand en vloer.



2

Onder- en bovenrails monteren

Meet de maten, plaats de onder- en bovenrails en bevestig met siliconenkit.



Bovenrail profiel
(zoals op de foto)

Onderrail profiel
(zoals op de foto)

3

Glaspanelen plaatsen

Plaats de glaspanelen in het wielprofiel, zet het paneel in de onderrail en kantel vervolgens naar de bovenrail.



Wielprofiel
(voor glaspanelen)

4

Handgrepen monteren

Breng siliconenkit aan in de handgreep en schuif deze op het glas. Laat de kit drogen. Er zijn geen schroeven nodig.



SAVA GLASS
handgreep model
(alleen met siliconenkit)

SAVA
GLASS

MEER RUIMTE. EEN MOOIER LEVEN.



MODERN
DESIGN



DUURZAME
KWALITEIT



MEER
LICHTINVAL

PROFIELEN OVERZICHT

